

Nachbehandlung

Pos. ...8a...

Unmittelbar nach der Verfüllung ist der Schlämmhorizont vor Verdunstung zu schützen (CURING). Das Nachbehandlungsmittel ist flächendeckend mit $> 150 \text{ g/m}^2$ aufzutragen.

Bedarfsposition:

Abdecken der Halbstarren Deckschicht mit Folie und darüber liegendem Vlies.

Bedarfsposition:

Die mit Folie und Vlies abgedeckte Halbstarre Deckschicht ist in Anlehnung an die ZTV Beton-StB Abschnitt 3.3.3.2.1 nachzubehandeln.